



BRCtech
solutions for beekeeping




**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
TOPIARKI TW2
BRCtech**

www.brctech.pl



1. Pokrywa na kosz
2. Odpływ wosku
3. Drzwiczki paleniska
4. Regulacja nóg
5. Pojemnik na wodę
6. Zawór do pojemnika z wodą
7. Rura spalinowa
8. Kabel zasilający
9. Przełącznik ON/OFF
10. Kontrolka zasilania
11. Termostat
12. Palenisko





Topiarka do wosku BRCtech to urządzenie przeznaczone do topienia wosku pszczelego za pomocą pary wodnej. Może być zasilana na dwa sposoby: paliwem stałym (wbudowane palenisko) lub prądem elektrycznym (230V).

Specyfikacja:

- Wykonana z grubej stali nierdzewnej
- Wymiary kosza: 46cm x 53cm x 32cm (78l)
- Regulowane nogi i uszczelniona pokrywa na zawiasach
- System parowy do topienia wosku, zbiornik na wodę, który można łatwo uzupełniać.
- Zasilana prądem elektrycznym (230V)
- Palenisko
- Termostat do regulowania temperatury





Bezpieczeństwo:

1. Przed użyciem:

Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Sprawdź, czy urządzenie jest stabilne i nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Podczas pracy:

Zawsze używaj rękawic ochronnych i odzieży ochronnej.
Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami i parą wodną. Monitoruj poziom wody w zbiorniku, aby uniknąć przegrzania.

3. Po zakończeniu pracy:

Wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania.
Pozwól, aby urządzenie ostygło przed czyszczeniem.
Regularnie czyść topiarkę, aby zapewnić jej długą żywotność.

4. Ogólne zalecenia:

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
Nigdy nie zostawiaj pracującej topiarki bez nadzoru.
Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane.
Instalacja elektryczna zasilająca musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy.

5. Gwarancja

Produkty BRCtech objęte są 2 letnią gwarancją producenta. Gwarancją objęte są wszystkie podzespoły wchodzące w skład topiarki.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.



Instrukcja użytkowania:

1. Przygotowanie:

Umieść topiarkę na stabilnej powierzchni.

Upewnij się, że nogi topiarki są odpowiednio wyregulowane.

Uzupełnij zbiornik wodą

Otwórz górną pokrywę i włóż do kosza całe ramki lub wycięte plastry wosku.

2. Uruchomienie:

Wybierz źródło ciepła:

Paliwo stałe: Umieść paliwo i rozpal palenisko.

Zasilanie elektryczne: Podłącz topiarkę do zasilania 230V i włącz urządzenie przełącznikiem. Ustaw odpowiednią temperaturę (100 °C).

3. Topienie:

Poczekaj, aż para wodna stopi wosk z ramek lub plastrów.

Monitoruj poziom wody i uzupełniaj w razie potrzeby.

4. Zakończenie pracy:

Wyłącz źródło ciepła.

Ostrożnie zdejmij pokrywę i opróżnij kosz z ramek.

5. Czyszczenie:

Po zakończeniu pracy wyczyść urządzenie.

UWAGA:

Nie używaj paleniska kiedy topiarka jest podłączona do zasilania.