



BRCtech
solutions for beekeeping



**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
TOPIARKI TW1B
BRCtech**

www.brctech.pl

Topiarka do wosku okrągła z prasą

Nowoczesna topiarka parowa z prasą do wosku, wykonana z grubej stali nierdzewnej, jest specjalnie zaprojektowana do efektywnego pozyskiwania wosku z suszu pszczelego. Wbudowana grzałka o mocy 2kW gwarantuje szybkie i równomierne generowanie gorącej pary wodnej, niezbędnej w procesie topienia wosku. Prasa ręczna z śrubą dociskową pozwala na zwiększenie ciśnienia na susz, maksymalizując wydobywanie wosku.

1. Kosz na susz
2. Uchwyty topiarki
3. Pojemnik na wodę
4. Odpływ wosku
5. Część grzewcza
6. Prasa ręczna
7. Pokrywa topiarki
8. Śruba dociskowa



Specyfikacja:

- Gruba stal nierdzewna
- Pojemnik na wodę
- Grzałka elektryczna 2kW
- Prasa ręczna z śrubą dociskową
- Wygodne uchwyty do przenoszenia topiarki
- Solidna pokrywa
- Pojemny kosz na susz



Wymiary zewnętrzne:

Wysokość 77 cm

Średnica 34 cm

Wymiary kosza na susz:

Wysokość 43 cm

Średnica 29 cm



Bezpieczeństwo:

1. Przed użyciem:

Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Sprawdź, czy urządzenie jest stabilne i nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Podczas pracy:

Zawsze używaj rękawic ochronnych i odzieży ochronnej.
Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami i parą wodną. Monitoruj poziom wody w zbiorniku, aby uniknąć przegrzania.

3. Po zakończeniu pracy:

Wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania.
Pozwól, aby urządzenie ostygło przed czyszczeniem.
Opróżnij pojemnik z wodą i kosz na susz.
Regularnie czyść topiarkę, aby zapewnić jej długą żywotność.

4. Ogólne zalecenia:

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
Nigdy nie zostawiaj pracującej topiarki bez nadzoru.
Instalacja elektryczna zasilająca musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy.

5. Gwarancja

Produkty BRCtech objęte są 2 letnią gwarancją producenta. Gwarancją objęte są wszystkie podzespoły wchodzące w skład topiarki.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.



Instrukcja użytkowania:

1. Przygotowanie:

Umieść topiarkę na stabilnej, ognioodpornej powierzchni.
Napełnij zbiornik wodą do odpowiedniego poziomu.
Umieść susz pszczele w koszu na susz, a kosz umieść w topiarce.
Zamknij pokrywę topiarki.
Umieść naczynie na wosk przy odpływie.

2. Uruchomienie:

Podłącz urządzenie do źródła zasilania 230V.
Włącz grzałkę elektryczną, aby rozpocząć generowanie pary wodnej.
Użyj prasy ręcznej z śrubą dociskową, aby wytworzyć ciśnienie.
Sprawdzaj poziom wody i uzupełniaj w razie potrzeby.

3. Zakończenie pracy:

Po zakończeniu procesu topienia wyłącz grzałkę i odłącz urządzenie od zasilania.
Pozwól topiarce ostygnąć.
Ostrożnie otwórz urządzenie i wyczyść kosz z resztek wytopionego wosku.
Wyczyść topiarkę, aby przygotować ją do kolejnego użycia.

Podczas korzystania z topiarki, pamiętaj aby monitorować poziom wody w pojemniku.